空气净化箱的管道连接设置

压缩机
3/4" 外螺纹接口

异径接头
3/4" 接口变为3/8" 接口

S16191
3/8" NPT 转1/2" 接头

可选
V20 供气长管

空气净化箱
1/2" 外螺纹输入接口

1/4" 工业接口

3/8" 60°圆锥管螺纹接口，1/4" 内螺纹接口，包含在空气净化箱里

V17
1/4" 外螺纹接口包括在4696中)

V13
软管接口（包括在4696中）

4696
软管

F30
1/4" 转换组件

1/4" Snaptite 接口

1/4" Snaptite 内螺纹接口，包含在空气净化箱里

S19442/S19443 (铜)
1/4" 外螺纹 Snaptite接口

V12
软管接口

46915
软管

F32
1/4" snaptite 组件

1/4" Schrader 接口

1/4" Snaptite 内螺纹接口，包含在空气净化箱里

S19432
1/4" 外螺纹 Schrader接口

V12
软管接口

46913
软管

F31
1/4" Schrader 组件

GVXBT
供气管

GenVX™ 喷砂头盔

www.bullard.com

Bullard®